


【COOLROBO Easy Talk3 Ver.2.30 の追加機能】

●音声案内の言語切替え機能

音声案内の音声を日本語から英語に切り替えが可能です。

〈操作方法〉


電源がOFFの時にAボタンとMボタンを同時に約10秒間押し続けるとLEDが青色で5回点滅します。この操作を繰り返すごとに「日本語」「英語」へ切り替わります。




●Android スマートフォン接続時の着信音量が調整可能になりました。

〈操作方法〉


1. 電源をONにします。



2. Mボタンを約8秒間押し続け、LEDが赤と青の交互点滅になったらボタンより指を離します。
※COOLROBO Easy Talk3 以外の Bluetooth 機器を OFF の状態にしてください。



3. LED が赤と青の交互点滅をしている時に+ボタンを1回ずつ押すごとに着信音量が大きくなり、
-ボタンを1回ずつ押すごとに着信音量が小さくなります。



- 4.音量設定が終わったら電源をOFFにします。

約2秒間押し続けます。

